

# Kommunikationstreiber zu VIScontrol

---

Die aufgeführten Kommunikationstreiber sind **ab der Version 6.6 R2 in allen VIScontrol-Paketen enthalten.**

Für PC-Karten, Lizenzen oder sonstige Hardware wenden Sie sich direkt an Ihre Hardwarelieferanten

## ***VIScontrol OPC-Client VCOPC***

Zugriff auf beliebige, am Markt erhältliche OPC-Servers.

## ***TCP/IPB***

Für Netzwerkverbindungen über das Socket Interface.

## ***RS232-C***

Serielle Schnittstelle. Verbindung zweier VIScontrol-Stationen untereinander, oder Peripheriegeräte mit nachgebildetem VIScontrol Protokoll.

## ***RSTRANS***

Serielle Schnittstelle. Kommunikationstreiber für ASCII-Protokolle.

## ***VCLink***

Serielle Schnittstelle. Verbindung zweier VIScontrol-Stationen.

## ***AEG Modicon Modbus (RTU-Protokoll)***

Serielle Schnittstelle RS232-C.

## ***Beckhoff***

Via ADS-Server von Beckhoff.

## ***INDEL (INCODRV)***

Verbindung zur INFO-Masterkarte von INDEL.

## ***Mitsubishi A-Serie MEAJ71***

Serielle Schnittstelle, Zugriff über Linkmodul auf alle Geräte sowie des MELSEC-Netzwerkes.

## ***MPI***

Anschluss via Siemens MPI-Kommunikationskarte.

## ***Simatic RK512 (S5/S7)***

Serielle Schnittstelle, via Kommunikationsmodul von Siemens.

## ***Simatic AS511 (S5)***

Anschluss via Programmierschnittstelle.